Gebrauchsanweisung

# Anwendung Spraydose 3-Schicht-Autolack

1. Der Untergrund muss **sauber, trocken und fettfrei** sein. Losen Lack und eventuellen Rost entfernen.
2. Den zu lackierenden Bereich **entfetten**.
3. **Eventuelle Unebenheiten** mit P150-Körnung abschleifen und Spachtelmasse auftragen.
4. Die Spachtelmasse mit Körnung P150/P240 glatt schleifen und anschließend die Ränder mit P320 nachschleifen.
5. Die nicht zu lackierenden Bereiche mit Klebeband und Papier abdecken. Achten Sie darauf **noch genug Platz** zum Ausnebeln des Lacks zu haben.
6. Machen Sie die Reparaturstelle **staubfrei und entfetten** Sie den zu lackierenden Bereich.
7. **Bringen Sie 3 Schichten Primer/Grundierung auf;** warten Sie zwischen den Schichten 15 Minuten (eventuelle Kunststoffteile erst mit einer Haftgrundierung versehen).
8. **Nach mindestens 2 Stunden** kann der Primer / die Grundierung erst mit Körnung P800 und anschließend mit P1200 geschliffen werden.
9. Den zu lackierenden Bereich **trocken und staubfrei**
10. Erst eine Probefläche lackieren und dann 2-3 Schichten Basislack „Schicht 1“ aufbringen, bis die Farbe gut deckend ist; zwischen den Schichten 15
11. „Schicht 1“ anschließend **30 Minuten trocknen**
12. **Bringen Sie „Schicht 2“** mehrfach übereinander auf, bis Sie die gewünschte Farbe erzielt haben; zwischen den einzelnen Schichten 15 Minuten
13. Nach 45 Minuten können Sie den Klarlack auftragen. **Den Klarlack nicht schleifen.**
14. Wenn Sie einen 2K-Klarlack verwenden, erst mit dem weißen Knopf den Härter hinzufügen und **die Dose dann gut schütteln**.
15. **Bringen Sie 2 Schichten Klarlack auf;** warten Sie zwischen den Schichten 15 Minuten. Und nebeln Sie den Klarlack eventuell aus, um einen schönen
16. Lassen Sie zum Schluss das lackierte Objekt **24 bis 48 Stunden trocknen**.

## Punkte der Aufmerksamkeit

- Ideale Verarbeitungstemperatur zwischen 16 °C und 24 °C.
- Spraydose vor Gebrauch 2 Minuten gut schütteln.
- Beim Sprühen 20-30 cm Abstand zwischen Spraydose und Objekt halten.
- Nach Gebrauch die Spraydose auf den Kopf stellen und leersprühen, um das Ventil und den Sprühkopf zu reinigen.
- Spraydosen frostfrei, am besten bei Zimmertemperatur lagern.

Mehr Infos finden Sie auf **www.autolackonline.de/anleitungsvideos**

AUTOLACKONLINE.DE
Der schnellste Weg zum richtigen Farbton

Scan QR für
**Anleitungsvideos**