

Anleitung

Anwendung Lackstift Autolack

- 1 Der Untergrund muss **sauber, trocken und fettfrei** sein.
- 2 **Auf blanken Metallflächen** Primer/Grundierung aufbringen.
- 3 Die Grundierung anschließend **30 Minuten trocknen lassen**.
- 4 Den Basislack in **2 Schichten** aufbringen; zwischen den Schichten 15 Minuten warten.
- 5 Metallic-/Effektlack muss anschließend noch mit **Klarlack überlackiert** werden. Bringen Sie diesen nach 45 Minuten auf (der Basislack ist dann vollständig matt getrocknet). Den Basislack nicht schleifen.
- 6 **1 Schicht** Klarlack aufbringen.
- 7 Lassen Sie zum Schluss das Objekt **24 bis 48 Stunden** trocknen.

Zu beachten

- » Ideale Verarbeitungstemperatur zwischen 16 °C und 24 °C.
- » Lackstifte vor Gebrauch 2 Minuten gut schütteln
- » Die Lackstifte frostfrei, am besten bei Zimmertemperatur lagern

Mehr Infos finden Sie auf www.autolackonline.de/anleitungsvideos



Scan QR für
Anleitungsvideos

