

Anwendung Spraydose Autolack

- 1 Der Untergrund muss **sauber, trocken und fettfrei** sein. Losen Lack und eventuellen Rost entfernen.
- 2 Den zu lackierenden Bereich **entfetten**.
- 3 **Eventuelle Unebenheiten** mit P150-Körnung abschleifen und Spachtelmasse auftragen.
- 4 Die Spachtelmasse mit Körnung P150/P240 glatt schleifen und anschließend die Ränder mit P320 nachschleifen.
- 5 Die nicht zu lackierenden Bereiche mit Kleband und Papier abdecken. Achten Sie darauf **noch genug Platz** zum Ausnebeln des Lacks zu haben.
- 6 Machen Sie die Reparaturstelle **staubfrei und entfetten** Sie den zu lackierenden Bereich.
- 7 **Bringen Sie 3 Schichten Primer/Grundierung auf**; warten Sie zwischen den Schichten 15 Minuten (eventuelle Kunststoffteile erst mit einer Haftgrundierung versehen).
- 8 **Nach mindestens 2 Stunden** kann der Primer / die Grundierung erst mit Körnung P800 und anschließend mit P1200 geschliffen werden.
- 9 Den zu lackierenden Bereich **trocken und staubfrei**
- 10 Erst eine Probefläche lackieren und dann 2-3 Schichten Basislack aufbringen, bis die Farbe gut deckend ist; zwischen den Schichten 15 Minuten warten. Nebeln Sie den Basislack eventuell aus, um einen schönen Übergang zu erzielen.
- 11 Jetzt eine weitere Nebelschicht aufbringen (**nur bei Metallic-/Effektlack**). Dies sorgt für eine schöne Verteilung der Effektteilchen.
- 12 Metallic-/Effektlack muss anschließend **noch mit Klarlack überlackiert werden**. Bringen Sie diesen nach 45 Minuten auf (der Basislack ist dann vollständig matt getrocknet). Den Klarlack nicht schleifen.
- 13 Wenn Sie einen 2K-Klarlack verwenden, erst mit dem weißen Knopf den Härter hinzufügen und **die Dose dann gut schütteln**.
- 14 **Bringen Sie 2 Schichten Klarlack auf**; warten Sie zwischen den Schichten 15 Minuten. Und nebeln Sie den Klarlack eventuell aus, um einen schönen
- 15 Lassen Sie zum Schluss das lackierte Objekt **24 bis 48 Stunden trocknen**.

Punkte der Aufmerksamkeit

- » Ideale Verarbeitungstemperatur zwischen 16 °C und 24 °C.
- » Spraydose vor Gebrauch 2 Minuten gut schütteln.
- » Beim Sprühen 20-30 cm Abstand zwischen Spraydose und Objekt halten.
- » Nach Gebrauch die Spraydose auf den Kopf stellen und leersprühen, um das Ventil und den Sprühkopf zu reinigen.
- » Spraydosen frostfrei, am besten bei Zimmertemperatur lagern.

Mehr Infos finden Sie auf www.autolackonline.de/anleitungsvideos


AUTOLACKONLINE.DE
Der schnellste Weg zum richtigen Farbton

Scan QR für
Anleitungsvideos

