

# Wie benutzt man eine Autolack-Spraydose?

Hat Ihr Auto Lackschaden? Reparieren Sie es einfach selbst mit unseren speziellen Autolack-Spraydosen. In dieser Anleitung erklären wir in **3 Schritten**, wie Sie Schäden an Ihrem Autolack selbständig und schnell beheben können.



# Bereiten Sie die Oberfläche gut vor

Bevor Sie mit der richtigen Farbspraydose arbeiten können, muss die zu behandelnde Oberfläche zuerst gut vorbereitet werden. Dafür sind drei Dinge wichtig:

**1 Oberfläche abschleifen.** Um sicherzustellen, dass der Lack gut haftet, empfehlen wir immer, die Oberfläche zuerst leicht abzuschleifen.

**Oberfläche entfetten.** Wenn alles ordentlich geschliffen wurde, ist es wichtig, den zu behandelnden Bereich zu entfetten.

**2 Mit diesem Silikon-Entfetter** stellen Sie sicher, dass Staub und Schmutz entfernt werden und Ihr neuer Autolack für ein optimales Ergebnis besser haftet.

## Behandeln Sie zuerst mit einem Primer.

Die Verwendung des Uniquum Primers/

- 3 Fillers gewährleistet, dass der neue Lack viel besser auf der zu behandelnden Oberfläche haftet.

Haben Sie die Vorbereitungsprodukte noch nicht zu Hause? **Kaufen Sie diese in unserem Shop!**

- ▶ Schleifmittel
- ▶ Silikonentfetter
- ▶ Uniquum Primer/Filler

# Verwenden Sie die Sprühdose, um den Autolack zu reparieren

Und dann der wichtigste Schritt: das Auftragen der neuen Lackschicht mit Hilfe einer Sprühdose. Falls Sie nicht mit einer Sprühdose vertraut sind, können Sie auch eine praktische Spraydose verwenden.

Bevor Sie mit dem Sprühen beginnen, gibt es einige praktische Schritte, die Sie zuerst befolgen müssen.



## **schritt** 2 von 3

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche und der Arbeitsbereich staubfrei sind. Am besten arbeiten Sie an einem Ort ohne Wind oder Zugluft.
- 2 Achten Sie darauf, dass die Sprühdose und die Arbeitsumgebung Raumtemperatur haben.
- 3 Vor Gebrauch gut schütteln. Schütteln Sie die Sprühdose etwa 2 Minuten lang, damit die Farbe gut gemischt wird und Sie sicherstellen, dass die Farbe 100% übereinstimmt.
- 4 Tragen Sie Handschuhe. Es ist immer ratsam, sich gut zu schützen. Unsere praktischen uniQum Nitrilhandschuhe sind kein überflüssiger Luxus.
- 5 Decken Sie den Bereich um die zu behandelnde Stelle gut ab. Legen Sie einige Tücher in den beschädigten Bereich, damit die Sprühdose nur das berührt, was notwendig ist.

## **schritt** 2 von 3

- 6 Sprühen Sie zuerst ein Teststück, um die Farbe zu überprüfen.
- 7 Halten Sie die Sprühdose etwa 30 cm vom zu behandelnden Bereich entfernt.
- 8 Sprühen Sie dann langsam von links nach rechts über die beschädigte Stelle, schön gleichmäßig, aber nicht zu dick.
- 9 Wenn Sie eine Metallic-Farbe verwenden, sprühen Sie zwei Schichten mit einer Wartezeit von mindestens 5 Minuten.



schritt 3 von 3

# Schützen Sie die neue Lackierung

Sieht die neue Lackierung gut aus? Schützen Sie dann die frisch aufgetragene **Autolackierung mit Klarlack**. Diese sorgt nicht nur für ein super glänzendes Finish, sondern auch für eine kratzfeste Schutzschicht.



AUTOLACKONLINE.DE

# Kommen Sie nicht weiter?

Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei der Verwendung der Autolack-Spraydose.

Nehmen Sie unter [info@autolackonline.de](mailto:info@autolackonline.de) Kontakt mit uns auf.



**AUTOLACKONLINE.DE**

Der schnellste Weg zum richtigen Farbton